IH クッキングヒーター

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→P.00

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。

鍋の材質と形状で、使える () 使えない 🔀 を確認する →P.10

使える鍋

鍋底の直径 左右IHヒーター ……12~26cm

中央IHヒーター ······12~18cm 直径 ラジエントヒーター …12~18cm

鍋底の形状

平らなもの

反り3mm未満



使えない鍋 脚があるもの

鍋底が丸いもの



ガラス・陶磁器 (土鍋・セラミック鍋など)、 直火用魚焼き網

写Im または**写**の開け、 IHで使えると表示している ものも含む



お願い

鍋底の水分や汚れ、付着物 などは、ふき取ってから使用 してください。



水分や汚れ、 付着物は ふき取って から使う


ご注意

- ●揚げ物は、必ず指定の鍋をご使用ください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.10
- ●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の「**⑤** [[[]] または「**⑤** [] []] マークの付いた鍋をおすすめします。

手持ちの鍋を確認する

→ P.11

●右IHヒーターで説明しています。 (左・右どちらのIHヒーターでも確認できます)



右IH ■揚げ物 140 150 160 170 180 190 200適温 □ 湯沸かし 1 1 2 3 1 4 5 6 1 7 8 9 10 とろ火 弱火 中火 強火 トップ プレート 切 スタート グリル 火力温度 右IH 高温注意

確認する鍋に水(約200mL)を入れ、 IHヒーターの中央に置く

を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

を押す

「切」を押し、火力表示ランプを見る である。

確認が終わったら 4

続けて使わないときは

切え を押し、通電を切る

を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

■ 切りを押してから
| を押しても通電できます。


使える鍋、使えない鍋の表示

使える鍋は加熱が始まります。



火力表示ランプ

使えない鍋は火力表示ランプが交互に 点灯します。



●約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電を 停止します。


IHヒーターの操作手順(右IHヒーターで説明しています)


■他のメニューを選んで調理をするには 湯沸かし → P.18 煮込み → P.19

お好みの火力で調理する

→P.14、15

「揚げ物」を選んで調理する →P.16、17





を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

を押し、お好みの 火力表示ランプを点灯させる

切りを押し、通電する

調理する


タイマーを使うときは(→P.29)

火力を調節するときは を押す

調理が終わったら 切え を押し、通電を切る

続けて使わないときは を押し、電源を切る(ランプが消灯します) 切/入

● 「切」を押してから 【▼ | ▶ を押しても通電できます。



200g~800g、深さ1cm以上に油を入れた 指定の鍋をIHヒーターの中央に置き、鍋底が 光センサーの上にあることを確認する

を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

を押し、「揚げ物」ランプを点灯させる

を押し、油温を設定する

切 を押し、通電する

●鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から動かさ ないでください。

●メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

- ●適温になる前に、材料を入れないでください。
- ●油温を調節する場合はI ► を押します。

調理が終わったら (5)

切えタートを押し、通電を切る

続けて使わないときは 6

を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

トッププレートの上は

●トッププレートの光センサーの汚れや水 などは、きれいにふき取る

光センサーが汚れていたり、ぬれていると、 鍋の温度が正しく検知できない場合があり、 発火のおそれがあります。

使用中(調理中)・使用後は



●市販の汚れ防止シート(電磁調理器カバー)※ を使わない

鍋の温度が正しく検知できず、発火のおそれがあります。 ※トッププレートの上にのせて、その上で調理を することでトッププレートの汚れを防ぐものです。

- ●使用中や使用後しばらくはトッププレート などの高温部に触れない
- ●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- ●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予 熱するときや、予熱の後で油を入れて調理す るときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない

●片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置 に十分注意する

取っ手が手や体に不用意に当たった場合、 鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因に なります。

調理の際は



●加熱中や加熱後および再加熱の際は 鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳 などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛 び散ったり、鍋が跳び上がることがあり、やけ どやトッププレートが割れるお それがあるため、加熱中や加 熱後および再加熱の際は鍋に 顔を近づけたり、のぞき込まな いようにしてください。



●調理するときは食材の加 熱状態を均一にするため、 火力を弱めにし、よくかき 混ぜる



揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



●揚げ物調理中はそばを離れない ●指定の鍋以外は絶対に使わない → P.10

指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が 正しく働かないことがあり、火災の原因にな ります。

●フライパンは使わない

●油は200g(220mL)未満、また、深さ 1cm未満では調理しない

油は200g(220mL)~800g(880mL) の範囲深さや調理物に応じて調理してくだ さい。油量が少ないと、 油が過熱され発火する 油量200g~800g おそれがあります。また

油量が多過ぎると、あ ふれてやけどや火災の 深さ1cm以上 原因になります。

- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびり ついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する → P.16、17 手動によるお好みの火力では揚げ物調理を しないでください。油の温度を適正にコント ロールできないため、油が過熱され発火す るおそれがあり、火災の原因になります。

「揚げ物」で使える鍋について

- ●必ず指定の鍋を使用してください。(→ P.10)
 - ・別売の推奨天ぷら鍋(→ P.4) や ⑤ III または **⑤** CH-III 付の鍋で、次のものを使用してください。

鍋底の直径 12~26cm 鍋底の形状 平らなもの(反りが3mm未満) 1mm以上

■グリル「手動」で魚焼き調理をする →P.26、27)


鍋上部の内径 _▶ 16cm以上


• **⑤** [1] または **⑤** [1] 付でもフライパン・鋳物鍋は 使用できません。

グリルの操作手順

メニューを選んで調理する







を押し、希望のメニューのランプを点灯させる

■ | Deplement | Depleme 材料に適した仕上がりに設定する

切 を押し、通電する

●調理が終わると、メロディーが鳴ります。

焼きが足りないときは「追加焼き」をする (→ P.28)

調理物を取り出す

を押し、電源を切る(ランプが消灯します)



続けて使わないときは

注意

●受皿には水以外のもの(アルミホイル・ クッキングシート・オーブンシート・グリ ル用の石など)を入れて使用しない 脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理が うまくできないことがあります。

-2-

-3-

注意




お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う

光センサー

きれいにお手入れしてご使用ください。

ご注意

●光センサーが汚れていると、鍋の温度が正 しく検知できない場合があります。汚れを 取り除いてください。



ご注意

●焼網はたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります)汚れが気になる場合は、スポンジのナイロン面(硬い面)で洗ってください。黒ずみが部分的に残る場合がありますが、これは金属表面が熱により変色したもので、表面処理には影響ありません。そのままお使いください。

ご注意

- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、住宅用合成洗剤など) や、お酢を使って 清掃しないでください。付着した場合はすぐにふき取ってください。
- (液剤や洗剤が残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワクの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)
- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- ●たわし・スポンジのナイロン面 (硬い面)、アルミホイルなどでこすらないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

トッププレート・ プレートワク(ステンレス製)

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その 後乾いたふきんでからぶきす る。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取 り、水を絞ったふきんで洗剤を 除去した後、乾いたふきんで からぶきする。

- ●落ちにくい汚れ クリームタイプのクレンザーを 丸めたラップにつけてこすり とる。
- ●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレー パーなどで煮こぼれの部分だ けを軽く削り落とし、その後よ くふき取る。

お困りのときは 修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。 → P.36~39

覝 原 大 ●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの 鍋底の直径が小さかったり、 場合12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のもの、中央IHヒー 鍋底が反っている鍋は火力 ターの場合は12~18cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のものをご使 が弱くなることがある 用ください。(使える鍋について → P.10) ●同じ鍋でも、IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、 通電できる場合とできない場合があります。 → P.13 ●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。 電源を切っても音がする 本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。 ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転するため、ファンの風切り音がします。 使用中にファンの音がしたり、 ●手動火力「1」とろ火 (100W相当) の場合、ファンの回転を入・切しますので、 止まることがある

IHヒーター使用中に鍋から音がする

●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音 (ジー音、カチカチ音) や共鳴音 (キーン音、キューン音) が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。

2-K7472-1 F7/K

止まる場合があります。

